



尺寸：50*100mm ,5折☒正反印刷，材料：70g 双胶

 <p>SGSAiring Manuale Utente</p> 	<p>Specifiche del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BT: 5.3 ● Distanza di lavoro: 10 m ● SNR: ≥ 85dB ● Batteria: 3,7V 500mAh ● Tempo di riproduzione a volume normale: 1H ● Driver dello speaker: Ø 52 mm ● Potenza: 4Ω / 5W ● Risposta in frequenza: 120 Hz-18 kHz ● Dimensioni unità: 90,3 mm * 90,3 mm * 53,5 mm ● Peso unità: 218g ● Ricarica: 5V / 500mA <p>Caratteristiche del prodotto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chip wireless avanzato e tecniche di progettazione del circuito, supporto a tutti i dispositivi wireless. 2. Altoparlante Hi-Fi, per garantire un suono chiaro e di qualità. 3. Distanza di lavoro senza fili di 10 metri, puoi collegare tutti i dispositivi wireless (telefono cellulare / tablet PC / TV) per riprodurre musica. 	<p>4. Supporto per scheda Micro SD e scheda USB, riproduzione di audio in formato MP3.</p> <p>Microfono integrato per chiamate in vivavoce. Supporto TWS (True Wireless Stereo).</p> <p>Funzioni pulsanti e slot:</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slot DC 5V: Utilizzare il cavo di ricarica USB standard di tipo C per la ricarica di alimentazione. 2. Slot TF: Può decodificare e riprodurre audio in formato MP3/WAV quando si inserisce una scheda TF nello slot. 3. Slot USB: Può decodificare e riprodurre audio in formato MP3/WAV quando si inserisce la scheda USB nello slot. 4. Interruttore di alimentazione: premere a lungo per "accendere/spegnere". Durante la riproduzione di musica (scheda USB/scheda TF/BT), premere brevemente per passare da USB/TF/BT. 5. Durante la riproduzione di musica (scheda USB/scheda TF/BT), premere brevemente per "riproduci/-metti in pausa". <p>In modalità BT con il telefono cellulare associato, durante una chiamata in arrivo, premere brevemente per rispondere a una chiamata, premere nuovamente per riagganciare.</p>	<p>Tenere l'altoparlante TWS in modalità BT senza accoppiamento, premere il tasto "riproduci/metti in pausa" per 4 secondi su uno qualsiasi degli altoparlanti fino a quando si sente un segnale acustico e nel frattempo... la luce del pulsante smette di lampeggiare, ora è in modalità TWS, quindi è possibile accoppiare il telefono cellulare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Durante la riproduzione di musica, premere brevemente per la canzone precedente, premere a lungo per abbassare il volume. 7. Durante la riproduzione di musica, premere brevemente per la prossima canzone, premere a lungo per aumentare il volume. <p>Importato e Distribuito da 3G srl</p> 
---	---	--	---	--

 <p>SGSAiring User Manual</p> 	<p>Product specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BT: 5.3 ● Working distance: 10M ● SNR: ≥ 85db ● Battery: 3.7V 500mAh ● Normal volume playing time: 1H ● Speaker driver : Ø 52 mm ● Power : 4Ω/5W ● Frequency response: 120 Hz-18KHz ● Unit size: 90.3mm*90.3mm*53.5mm ● Unit weight: 218g ● Charging: 5V/ 500mA <p>Product Feature:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. International advanced wireless chip and circuit design techniques, support all wireless devices. 2. With Hi-Fi speaker, to make sure the clear and bright sound. 3. The wireless working distance is 10 meters, can connect all out wireless devices (cell phone/ Tablect PC/ TV) to play music. 	<p>4. Support Micro SD card and USB card, play MP3 format audio.</p> <p>5. Built-in Mic for handsfree call.</p> <p>6. Support TWS</p> <p>key & slot function:</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DC 5V slot: Use the standard TYPE-C USB charging cable for power charging. 2. TF slot: It can decode and play MP3/WAV format audio when put TF card into the slot. 3. USB slot: It can decode and play MP3/WAV format audio when put the USB card into the slot. 4. Power switch: long press for "on/off" . when play music (USB card/ TF card / BT), press short to switch USB/TF/BT. 5. When play music(USB card/ TF card/BT), press short for "play/pause" . under BT mode with mobile paired ,when coming call, press short to answer a call ,press again to hand up. <p>Keep the TWS speaker under BT mode without pairing , press the "play/pause" key for 4 seconds either of the speaker until hear a hint and meantime the</p>	<p>button light stop flashing, now is in TWS mode, then can pair the mobile.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. When play music, Press short for last song, long press to turn down the volume. 7. When play music, press short for next song, long press to turn up the volume. <p>Imported and Distributed by 3G srl</p> 
---	---	---	--	--